

VX1445

■ MÁQUINA DE COSER MANUAL



CARACTERÍSTICAS


- 14 puntadas incorporadas
- Ligera, compacta y portátil gracias a su asa incorporada
- Puntadas de costura invisible y elástica incorporadas
- Ojal automática de 4 pasos
- Largo máx. de puntada 4 mm (no ajustable)
- Ancho máx. de puntada 5 mm (no ajustable)

Incluye
curso gratuito*

*Donde Brother disponga de academia

Academia
brother
at your side

PUNTADAS




ACCESORIOS INCLUIDOS




PIE PARA ZIG-ZAG "J"
(EN MÁQUINA)



PIE PARA
CREMALLERAS "I"



PIE PARA
OJALES "A"




PIE ESPECIAL
PARA BOTONES "M"



BOBINA (X4)
(UNA ESTÁ COLOCADA
EN LA MÁQUINA)




PAQUETE DE
AGUJAS
(3 UNIDADES)




AGUJA GEMELA
(AGUJA 2.0/75)



DESTORNILLADOR



PORTACARRETE
ADICIONAL



PEDAL



PLACA DE ZURCIR



CURSO DE USO Y MANEJO
EN ESPAÑOL

GARANTÍA
2 AÑOS

brother
at your side